



PRIXTON

MÁQUINAS DE COSER



EASY TO CREATE

MÁQUINAS DE COSER

É cada vez mais comum ter uma máquina de costura em casa, para que possa criar os seus próprios desenhos ou reparar a sua roupa do dia-a-dia. Reparar t-shirts que ficaram rasgados, ou que são demasiado pequenos ou demasiado grandes, não se preocupe, com as nossas máquinas de costura não será um problema. Para além disso, pode levar para qualquer lado e coser onde quiser, são fáceis de transportar pelo seu desenho portátil e leve.

Incluem uma gaveta integrada onde pode guardar todos os seus materiais e uma lâmpada que permite ver melhor quando mais necessite.

P110

P120

P130

MÁQUINAS DE COSER PT10

Realiza até 12 tipos de pontos diferentes. Integra uma gaveta para guardar fios, agulhas e outros materiais. Para além disso, tem também uma lâmpada para melhorar a visibilidade para realizar os pontos. Inclui pedal e adaptador. A máquina acende mediante um interruptor manual ou mediante o pedal. Dispõe de duas modalidades de uso, por cabo ou pilhas.

Pontos	12
Portátil	Inclui asa/função de pilhas
Puxador de linha, cortador de linha, bobina, volante manual...	Sim
Luz	Incluída
Linha dupla	Sim
Velocidade	2
Direções dos pontos	Direito e reverso
Tensão dos pontos	Sim
Rebobina	Automático
Gaveta	Sim
Pedal e adaptador	Incluída
Cor	Azul e lilás

**MÁQUINA DE COSER
P110 AZUL**



**MÁQUINA DE COSER
P110 LILA**



MÁQUINAS DE COSER P120

Realiza até 16 tipos de pontos. Personalize todas as suas roupas e use padrões diferentes para cada momento. Integra uma gaveta oculpa para guardar fios, agulhas.. e todo o material necessário para costurar. Para coser de forma cómoda, a máquina integra também uma lâmpada. Para coser de forma segura, inclui também um calcador, pedal e adaptador. A máquina acende com interruptor manual ou com pedal.

Pontos	16
Puxador de linha, cortador de linha, bobina, volante manual...	Sim
Luz	Incluida
Linha dupla	Sim
Velocidade	2
Direções dos pontos	Direito e reverso
Tensão dos pontos	Sim
Rebobina	Automático
Gaveta	Sim
Pedal e adaptador	Incluidos
Cor	Amarelo

MÁQUINA DE COSER P120




MÁQUINAS DE COSER P130

Máquina de coser com 59 padrões para personalizar os teus pontos. Permite ajustar a velocidade, largura e comprimento de cada ponto. Dispõe de zigzague elástico e botoeira manual em 4 passos. Integra um calcador, cortador de linha, regulador de tensão, parafuso para ajustar a agulha, bobina, volante, lâmpada e uma pequena gaveta oculta. Para além disso, inclui pedal e adaptador de ficha

Pontos	59
Puxador de linha, cortador de linha, bobina, volante manual...	Sim
Luz	Incluída
Botoeira manual	Em 4 passos
Velocidade	2
Direções dos pontos	Direito e reverso
Tensão dos pontos	Sim
Rebobina	Automático
Gaveta	Sim
Pedal e adaptador	Incluídos
Cor	Granada

MÁQUINA DE COSER P130



MÁQUINAS DE COSER

	P110	P120	P130
	<ul style="list-style-type: none"> ● 8436042557158 ● 8436042551262 	8436042555154	8436042557066
Puntadas	12	16	59
Portátil	Inclui asa/função de pilhas	-	-
Puxador de linha, cortador de linha, bobina, volante manual...	Sim	Sim	Sim
Luz	Incluída	Incluída	Incluída
Linha dupla	Sim	Sim	-
Velocidade	2	2	2
Direções dos pontos	Direito e reverso	Direito e reverso	Direito e reverso
Tensão dos pontos	Sim	Sim	Sim
Rebobina	Automático	Automático	Automático
Gaveta	Sim	Sim	Sim
Pedal e adaptador	Incluídos	Incluídos	Incluídos
Cor	Azul e lilás	Amarelo	Granada

prixton.pt

